




機体の操作手順

How to Operate WHILL



1 乗降 Getting on/off



必ず電源OFFで乗降ください。
着座後、キーで解錠してください。

1. Power OFF when getting on / off
2. Unlock with the key after seated

2 速度設定 Speed setting



最初に速度が表示されます。
初めての方は、必ず「1」で
操作に慣れてください。

Speed level shown on display. Begin at
level "1" for safety

3 バッテリー Battery level



次にバッテリー残量 [%] が表示されます。残量が少なくなりましたら返却をお願いいたします。

Next, the battery level [%] will be displayed. When the battery level gets low, please return the device.

4 運転方法 How to drive



前進(後進)のレバーを握りながら、進みたい方向にハンドルを切ってください。止まるときはレバーから手を離してください。

Turn the steering wheel in the direction you want to go.

When stopping, release the lever.

5 返却 device the Return



利用開始から2時間以内でご返却をお願いいたします。
時間延長時は、必ず下記へご連絡ください

Please make sure to return the device within 2 hours of renting it.

If you wish to extend the time, please call us.

注意

・舗装されている園路のみご利用ください。

Please do not drive on any roads other than the designated ones.

・ぞうさんがお散歩している時は、走行しないでください。

Please do not drive when the elephant is walking in the park.



お問い合わせ先・緊急連絡先

市原ぞうの国

TEL : 0436-88-3001